


TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Vakuový držák dlažby je skvělý pomocník pro přenášení dlažby, obkladů, skla nebo dveří. Uplatnění najde i mimo stavebnictví.

Disponuje velkou přísavkou o průměru 200 mm a má nosnost až 140 kg.

Ideální pro snazší a přesnější manipulaci s dlažbou při pokládce na stavitelné podložky a terče ITADECO.

POUŽITÍ:

Rovnoměrně, kolmo a pevně přiložíme držák na čistou dlaždici. Přísání dlaždice, díky podtlaku, který se vytvoří manuálním pumpováním palcem z boku rukojeti.

Ručička manometru musí být v zelené části stupnice. Při manipulaci věnujte pozornost tlaku, případný pokles je indikován na stupnici manometru. Po usazení dlaždice, uvolníte stisknutím pojistky. Pro snadnější manipulaci s velkými formáty dlažby, doporučujeme použít dva držáky.

CHARAKTERISTIKA:

Vakuový držák dlažby je nástrojem pro snadnější, rychlejší a přesnější manipulaci s dlažbou.

MATERIÁL:

Pevné tělo z HDPE. Přísavka z TPE.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

BALENÍ:

Vakuový držák je dodáván v plastovém transportním kufříku. Součástí balení je vakuový držák, krytka přísavky držáku, návod k použití, náhradní membrána, náhradní těsnění pístu, nástroj na vytažení membrány při její údržbě / výměně.

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: M030100100	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
ROZMĚR Vakuový držák dlažby	mm	200X100	+/- 1
HMOTNOST Vakuový držák dlažby	Kg	1.87	+/- 0.1
MAXIMÁLNÍ NOSNOST Vakuový držák dlažby	Kg	140	

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz



Před používáním produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu a návod uschovejte. Při používání dbejte na bezpečnost.

VĚNUJTE POZORNOST ČIŠTĚNÍ

Výstup vzduchu musí být chráněn před nečistotami a vodou.

Před použitím věnujte pozornost čistému povrchu přísavky.



1. Nepoužívejte, pokud je na dlaždici olej, voda či lepidlo.



2. Očistěte povrch dlaždice.



3. Povrch dlaždice musí být čistý a suchý.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz

SKLADOVÁNÍ PO POUŽITÍ

Pozor: Produkt uchovávejte v čistém a suchém prostředí. Chraňte jej před nečistotami, aby nedošlo k poškození, či ovlivnění běžného používání.



1. Očistěte povrch přísavky.



2. Přisavku chraňte krytem.



3. Uschovejte.

OPATŘENÍ PŘI VNIKNUTÍ VODY A NEČISTOT DO VAKUOVÉHO DRŽÁKU



1. Pomalu vytáhněte píst a očistěte jej.



2. Po vyčištění pístu, naneste mazivo.



3. Vyčistěte tělo pumpy a vložte píst zpět.

VÝMĚNA MEMBRÁNY VAKUOVÉHO DRŽÁKU



1. Pomalu vytáhněte píst.



- (1) 
- (2) 



2. Pomocí háčku vytáhněte pojistný kroužek (1). Vyjměte pryžovou membránu (2) a zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud ano, vložte novou. Vložte pojistný kroužek a píst zpět.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz

VÝMĚNA TĚSNÍČÍHO KROUŽKU PÍSTU VAKUOVÉHO DRŽÁKU



1. Pomalu vytáhněte píst.



2. Uvolněte šroub z těla pístu, vyjměte podložku a vyměňte těsnící kroužek (3). Vložte podložku a zajistěte šroubem.



3. Nakonec vložte píst tlakové pumpy zpět do rukojeti.

Návod byl přeložen z originálu.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz